



ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ И ПОЛИУРЕТАНОВОГО СВЯЗУЮЩЕГО АДВ-65

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

Подготовка основания

Покрытие обычно наносится на бетонное, асфальтовое или деревянное основание. Для обеспечения высокой адгезии покрытия к основанию, его очищают от грязи, пыли, удаляют участки бетона и асфальта, подвергшиеся разрушению. Перед нанесением покрытия основание должно быть чистым, сухим, слегка шероховатым. Подготовленное основание грунтуют.

Бетонное основание подвергают сухой шлифовке с целью удаления цементного молока, образовавшуюся пыль удаляют пылесосом. Затем производят грунтование бетона лаком АДВ-46, разбавленным 50:50 разбавителем. При этом достигается проникновение в бетон на 3÷6 мм. Грунтование производят в один или два подхода с промежуточной сушкой 6÷8 часов.

Расход на один проход лака АДВ-46 – 100 г/м², разбавителя 100 г/м².

На загрунтованное основание может быть насыпан мелкий песок (фракции 0,2÷0,8мм). После выдержки загрунтованной поверхности 6÷8 часов (но не более 24 часов) производят нанесение резинового покрытия.

Деревянные, фанерные, USB поверхности грунтуют неразбавленным лаком АДВ-46. Асфальт грунтуют в один проход безрастворными грунтовками Вилад-76К и АДВ-56 или Вилад-155. Влажность бетонного основания должна быть не выше 4% масс, дерева – не выше 12% масс.

По влажному основанию применяется грунтовки Вилад-76К и Вилад-155. Если не удается полностью удалить следы масла с бетона – применяется Вилад-76К.

Укладывать покрытие можно сразу или не позднее одних суток после нанесения грунта. **В момент укладки покрытия грунт не должен потерять липкость!**

Работы на открытом воздухе желательно проводить при температуре не менее +5⁰С и в сухую погоду.

Укладка покрытия

В бетономешалке, либо вручную готовят смесь следующего состава (из расчета на 1 м² при толщине покрытия ~ 10 мм):

крошка резиновая	- 7,0 кг
связующее АДВ-65	- 1,5-2 кг
пигмент	- 0,15-0,30 кг

Время отверждения композиции до пешеходной нагрузки при относительной влажности 65% и температуре воздуха 20⁰С - 1 сутки.

Количество АДВ-65 в смеси зависит от фракционного состава крошки и определяется экспериментально в каждом конкретном случае.

Приготовленная смесь укладывается на загрунтованное основание, разравнивается **обязательно прикатывается валиком**

Важно! Время отверждения покрытия зависит от относительной влажности и температуры воздуха. Чем они выше, тем быстрее идет отверждение, и наоборот, чем они ниже, тем медленнее.

Воздействие атмосферных осадков в течение суток после укладки покрытия не допускается. Эксплуатация покрытия в полном объеме разрешается через неделю после укладки.

Важно! Если вы никогда не работали с продуктом АДВ-65, сделайте небольшие технологические пробы, чтобы избежать возможных ошибок при укладке покрытия.

Промывка оборудования и инструментов

После работы все оборудование и инструмент, используемые при работе с АДВ-65, должны быть очищены до основного отверждения. Грубую очистку от остатков АДВ-65 производят ножом, скребком и т.п., после чего оборудование и инструмент протирают и промывают растворителями: ацетоном, разбавителями 646 и 647, ксилолом, толуолом.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Связующее должно храниться в герметично закрывающейся полиэтиленовой или металлической таре и транспортироваться в крытых транспортных средствах при температуре окружающей среды.

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке – 6 месяцев с момента изготовления. Если по истечении гарантийного срока хранения технологическая проба связующего соответствует норме, его можно использовать и далее.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

АДВ-65 относят к веществам 4 класса опасности (по ГОСТ 12.1.007). Может вызывать раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

Работу необходимо проводить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией, в спецодежде с использованием резиновых перчаток. При попадании в глаза – немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу – убрать ватным или хлопчатобумажным тампоном и промыть чистой водой с мылом. При попадании в желудок – немедленно обратиться к врачу. Промыть рот водой, рвоту не стимулировать.

В случае разлива – засыпать пролитое вещество влажным песком, землей, опилками, оставить на 1 час, собрать в отдельную емкость и отправить на полигон по утилизации промышленных отходов.

Б. Нижегородская ул., 77, г. Владимир, 600000

тел: +7 (4922) 47-55-55, 47-52-22

— отдел продаж

+7 (4922) 47-54-67

— отдел эластомеров

www.adhesiv.ru, e-mail: adv-sales@adhesiv.ru

